



捷辰  
为实验而生

# 浙江捷辰仪器设备有限公司

## 产品简介

该机混料桶与水平呈30度倾斜，运行平稳，物料无污染，可使用聚胺酯球或塑料王球为磨介，使几种不同的粉料得到快速均匀的混合。在混料同时，可以加球研磨，研磨混料效果佳。本机适用于多种物料的混料，广泛应用于电子（钴酸锂）、陶瓷、化工、医药、日化、有机及无机等各领域两种以上物料的混合。根据用户的要求，混料桶可采用内外抛光的不锈钢制造或内衬刚玉、聚胺酯等。



三维混料机



三维混料机



三维混料机

## 工作原理

三维混料机采用筒体中心与水平面成夹角的结构，造成工作时物料运动无规则，从而达到混料均匀无死角。

## 技术参数

型号	SH-50	SH-100	SH-200	SH-300	SH-400	SH-500	SH-600	SH-800	SH-1000
混全桶容积 (L)	50	100	200	300	400	500	600	800	1000
最大装料容积 (L)	40	75	160	240	320	420	480	640	800
最大装料重量 (kg)	40	75	160	240	320	420	480	640	800
主轴转速 (rpm)	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15	0-15
电机功率 (kw)	1.1	1.5	2.2	4	4	5.5	5.5	7.5	7.5
尺寸 (mm)	1000×1400 ×1200	1200×1700 ×1500	1400×1800 ×1600	1400×1800 ×1600	1800×2100 ×1950	1900×2100 ×2100	1900×2100 ×2250	2200×2400 ×2300	2250×2600 ×2600
重量 (kg)	300	500	800	1200	1200	1380	1500	2000	2500