



产品简介

该机适用于对物料的均匀混合，广泛应用于陶瓷、磁性材料、化工、冶金、医药、饲料等行业。根据用户的要求，混料桶可采用内外抛光的不锈钢制造或内衬刚玉、聚胺酯等。该机对流动性较好的粉体及料粒状进行混合，效果显著。各项技术指标均达到国外同类产品标准。本机节约能源、操作方便、劳动强度低、工作效率较高。 该机对较细粉粒和含有一定水份的多种植物均能混合。对微量物和添加物也可达到同样的混合效果。



双锥混料机



双锥混料机



双锥混料机

特点

1. 对流动性较好的粉体及颗粒状进行混合，效果显著；
2. 操作方便、劳动强度低、工作效率较高；
3. 对较细粉粒和含有一定水分的多种物料均能混合；
4. 对微量物和添加物也可达到同样的混合效果；
5. 可以根据要求为设备增加定时、调速和正反转功能。

工作原理

该机同V型混料机的功能相似。将粉末或料状物料加入到双锥容器中，随着容器的不断旋转，物料在容器中进行复杂的撞击运动，达到均匀的混合。

技术参数

型号：SZX-(5-300);

容积L：5-300;

电机功率Kw：0.25-3;

外型尺寸mm：2100*800*1500(150L)、2300*1150*1650(300L)

